ASPIRADORA SECO-HÚMEDO

A 870/220

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA

ATENCIÓN

Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual antes de usar esta herramienta.
La imagen es sólo ilustrativa, el producto puede variar.

ÍNDICE

Información importante	**3**
Introducción	**3**
Normas generales de seguridad	**3**
Descripción de herramienta	**5**
Especificaciones técnicas	**5**
Normas específicas de seguridad	**5**
Instrucciones de Operación	**6**
Mantenimiento	**8**
Cables de extensión	**9**
Despiece	**10**
Listado de partes	**11**

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

RECICLADO DE PARTES

Protección del medio ambiente

Separación de desechos: Este producto no debe desecharse con la basura doméstica normal. Si llega el momento de reemplazar su producto o este ha dejado de tener utilidad para usted, asegúrese de que se deseche por separado.

La separación de desechos de productos usados y embalajes permite que los materiales puedan reciclarse y reutilizarse. La reutilización de materiales reciclados ayuda a evitar la contaminación medioambiental y reduce la demanda de materias primas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

NO UTILICE LA HERRAMIENTA SIN LEER Y COMPRENDER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE.

» **Cuando se disponga a usar cualquier herramienta, SIEMPRE utilice el equipamiento de seguridad recomendado**, incluidos gafas o visera de seguridad, protectores auditivos, ropa protectora y guantes de seguridad. Utilice una mascarilla o protección respiratoria si la máquina genera polvo o partículas que puedan permanecer suspendidas en el aire.

» **Si tiene dudas, no conecte la herramienta**. ASESÓRESE convenientemente.

» **La herramienta solo debe utilizarse para su finalidad establecida**. Cualquier uso distinto de los mencionados en este manual se considerará un caso de mal uso.

» **EL USUARIO, y no el fabricante o distribuidor, SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O LESIÓN**, deterioro, rotura o desgaste prematuro resultante de esos casos de uso inapropiado, incluyendo el mantenimiento inadecuado o nulo y cuidados insuficientes.

» **Para utilizar adecuadamente su herramienta, debe cumplir las regulaciones de seguridad**, las indicaciones de montaje y las instrucciones de uso que se incluyen en este Manual. Quienes utilicen una máquina o realicen su mantenimiento deben conocer este manual y estar informados de sus peligros potenciales.

» **Los niños y las personas débiles NO DEBEN UTILIZAR esta herramienta**. Debe supervisarse a los niños en todo momento si están en la zona en la que se está utilizando la herramienta.

» **También es imprescindible que cumpla las regulaciones de prevención de accidentes vigentes en su área**. Esto es extensible a las normas generales de seguridad e higiene laboral.

» **El fabricante no será responsable de modificaciones realizadas a la herramienta ni de daños derivados de estas**.

» **Ni siquiera cuando la herramienta se utilice según se indica, es posible eliminar todos los factores de riesgo residuales**. El usuario deberá estar siempre atento y alerta mientras utiliza la máquina.

» **Antes de utilizar la herramienta deberá familiarizarse con sus comandos y funciones específicas**, de este modo podrá mantener total control durante su funcionamiento

INTRODUCCIÓN

! ADVERTENCIA

Lea y entienda todas las instrucciones. La falta de seguimiento de las instrucciones listadas abajo puede resultar en una descarga eléctrica, fuego y/o lesiones personales serias.

Su herramienta tiene muchas características que harán su trabajo más rápido y fácil. Seguridad, comodidad y confiabilidad fueron tenidas como prioridad para el diseño de esta herramienta, lo que hace más fácil su mantenimiento y operación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

! ADVERTENCIA

Lea y entienda todas las instrucciones. La falta de seguimiento de estas, puede resultar en una descarga eléctrica, fuego y/o lesiones serias.

ÁREA DE TRABAJO

» **Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada**. Mesas desordenadas y áreas oscuras pueden causar accidentes.

» **No use la máquina en atmósferas explosivas, con presencia de líquidos inflamables, gases o polvo**. La herramienta eléctrica genera chispas y estas pueden provocar incendios.

» **Mantenga a los observadores, niños y visitantes lejos de la máquina mientras la está operando**. Las distracciones pueden causarle la pérdida del control.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

» **Evite el contacto del cuerpo con las superficies descargadas a tierra tales como tubos, radiadores y refrigeradores**. Hay un aumento de riesgos de descarga eléctrica si su cuerpo es descargado a tierra.

» **No exponga la máquina a la lluvia o a condiciones de humedad**. La entrada de agua a la máquina aumentará el riesgo de una descarga eléctrica.

» **No abuse del cable. Nunca use el cable para llevar la herramienta o el cargador ni tire de este para sacarlo del tomacorriente**. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, bordes filosos o partes móviles. Reemplace los cables dañados inmediatamente. Los cables dañados incrementan los riesgos de descarga eléctrica.

» **Cuando esté usando la máquina al aire libre, use un prolongador para exteriores marcado con "W-A" o "W"**. Esto está pensado para trabajar en exteriores y reducen el riesgo de descarga eléctrica.

» **Si el cable de alimentación se daña, deberá ser reemplazado por el fabricante o su representante**.

» **Las fichas de las herramientas deben coincidir con el tomacorriente**, no las modifique bajo ninguna forma.

» **No utilice adaptadores para herramientas eléctricas con toma a tierra**. Las fichas sin modificar y tomacorrientes que encajen correctamente reducen el riesgo de choque eléctrico.

SEGURIDAD PERSONAL

! ADVERTENCIA

Este aparato no está destinado para ser utilizado por niños o personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados, no deben utilizar los aparatos como juguete.

» **Manténgase alerta, mire lo que está haciendo y use el sentido común cuando esté usando la máquina**. No la use cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicación. Un momento de desatención mientras opera la herramienta puede tener como resultado una lesión seria.

» **Siempre use el equipo de seguridad: protección ocular, máscara para polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva**. Use la ropa, guantes y calzado adecuados, que no le queden flojos, esto permitirá un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.

» **No use joyería y contenga su pelo**. Mantener la vestimenta, guantes y pelo lejos de las partes móviles, evitará que sean atrapados.

» **Evite el arranque accidental**. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la corriente. Llevar la máquina con el dedo en el interruptor de encendido podría ocasionar accidentes.

» **Antes de conectar la herramienta a una fuente de energía (tomacorriente, salida, etc.), asegúrese que el voltaje de provisión sea el mismo que el mencionado en el plato nominal de la herramienta**. Una fuente de potencia mayor que la especificada para la máquina puede ocasionar lesiones serias para el usuario como también puede dañar la máquina.

USO Y CUIDADO DE LA MÁQUINA

» **Use mordazas o alguna otra manera práctica para asegurar y apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable**. Sostener la pieza de trabajo con las manos o contra su cuerpo es inestable y puede generar una pérdida de control.

» **No extralimite las funciones de la máquina, úsela según la aplicación adecuada**. La máquina correcta realizará mejor y de manera más segura el trabajo para el cual fue diseñada.

» **No use la máquina si el interruptor de encendido no enciende o apaga**. Cualquier máquina que no pueda ser controlada con la llave es peligrosa y debe ser reparada.

» **Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes de hacer algún ajuste, cambiar accesorios o guardar la máquina**. Estas medidas preventivas reducen el riesgo de que la máquina se encienda accidentalmente.

» **Almacene las máquinas eléctricas fuera del alcance de los niños y cualquier otra persona que no esté capacitada en el manejo**. Las herramientas son peligrosas en manos de usuarios que no estén capacitados.

» **Hágale mantenimiento a su máquina**. Las herramientas correctamente mantenidas, con sus accesorios filosos y limpios, tienen menos probabilidad de empaste y son más fáciles de controlar.

» **Chequee si hay una mala alineación o un empaste de partes móviles, rotas o cualquier otra condición que pueda afectar la operación de la máquina**. Si hay daños, repárelos antes de usarla. Muchos accidentes son causados por máquinas con un mantenimiento pobre.

» **Use solamente accesorios recomendados por el fabricante de su modelo**. Accesorios que funcionen para una máquina pueden ser peligrosos cuando son usados en otra.

» **No altere o use mal la máquina**, fue construida con precisión y cualquier alteración o modificación no especificada se considera un mal uso y puede resultar en una condición peligrosa.

» **Es recomendable que use un dispositivo de seguridad adecuado**, tal como un interruptor térmico y diferencial cuando esté usando equipos eléctricos.

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

① Interruptor
② Mango
③ Barra de Empuje
④ Entrada de aire
⑤ Broche del tanque
⑥ Ruedas universales
⑦ Base
⑧ Tanque
⑨ Manguera de Drenaje
⑩ Ruedas de dirección
⑪ Manguera
⑫ Cepillo seco y humedo
⑬ Tubos de extensión
⑭ Filtro esponja
⑮ Boquilla
⑯ Bolsa de papel



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50-60Hz
POTENCIA	1600W (máxima) 1400W (nominal)
PRESIÓN EN VACÍO	≥17kpa
CAPACIDAD DE TANQUE	70L
MANGUERA	1,5m
ÍNDICE DE PROTECCIÓN	IPX 4
TIPO DE AISLACIÓN	CLASE II
PESO	14,8kg

Origen China.

CONTENIDO DE LA CAJA:
1 aspiradora, 2 tubos plásticos, 1 boquilla, 1 esponja, 1 cepillo filtrador, 1 bolsa de papel y 1,5m de manguera (diámetro 38mm.)

SÓLO PARA ARGENTINA

FUNCIÓN:
Aspira sólidos y líquidos. Para limpieza del hogar y vehículos.

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

» Antes de usar este aparato por primera vez, asegúrese de que el voltaje de su casa sea el mismo que indica el producto.

» Después de retirar todas las piezas de la caja, verifque que el aparato y sus accesorios estén en perfectas condiciones. En caso de tener alguna duda, no utilice el aparato y contáctese con el Servicio Técnico Autorizado.

» Todos los materiales del embalaje, tal como plásticos, espuma de polietileno, etc., deben ser guardados fuera del alcance de los niños para evitar cualquier accidente.

» En caso de haber una eventual falla o mal funcionamiento, desconecte la aspiradora y no intente conectarla nuevamente. Contáctese con el personal del servicio técnico autorizado.

» Nunca use la aspiradora en caso de que la fcha de alimentación o el cable estén dañados. De estar dañado el

cable o la fcha de alimentación contáctese con el Servicio Técnico Autorizado.
» Si no utiliza su aspiradora, asegúrese de desconectarla de la red eléctrica y enrolle el cable.
» Si la boca de la aspiradora o el tubo flexible o el tubo telescópico que prolonga el tubo flexible estuvieran obstruidos, desconecte inmediatamente la aspiradora. Elimine la obstrucción antes de conectar nuevamente la aspiradora.
» No utilice la aspiradora cerca de fuentes de calor como, por ejemplo, radiadores. Tenga cuidado de no aspirar colillas de cigarrillos, etc.
» Antes de conectar el plug a la toma de alimentación, verifque que sus manos estén secas.
» Cuando quiera desconectar el producto de la red eléctrica domiciliaria, desconéctela agarrando el plug de la aspiradora, nunca desconecte el aparato tirando del cable de alimentación.
» Desconecte la aspiradora de la red eléctrica domiciliaria antes de iniciar cualquier tarea de mantenimiento o de limpieza.
» No sumerja la aspiradora en agua.
» Siempre desconecte el aparato antes de proceder a cualquier tarea de reparación o mantenimiento.
» Nunca toque el plug o la aspiradora en caso de que tenga las manos mojadas.
» Nunca use la aspiradora sobre una superfcie húmeda o mojada.
» No use la aspiradora sin sus correspondientes Filtros.
» No le deje usar la aspiradora a niños o personas incapaces usar correctamente este aparato.
» No mueva la aspiradora tirando del cable de alimentación o de la manguera flexible.
» Nunca use la aspiradora sin fltro de protección o fltro de salida de aire.
» No use el aparato en caso que la entrada o la salida de aire estén obstruidas. Esto es muy peligroso dado que el motor puede recalentarse.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ENSAMBLAJE DE LA ASPIRADORA

1. Montaje de ruedas universales.



2. Montaje del mango.



3. Liberación del broche del barril.



4. Montaje bolsa de polvo.



5. Montaje filtro esponja.



1. Montaje de barra de empuje.



2. Montaje de manguera.



8. Montaje de tubos y cepillos.



5. Función soplador.



5. Uso manguera de drenaje.



ENCENDIDO/ APAGADO

1. Tomar el enchufe y conectar a la toma de corriente.



2. Interruptor on/off.



ALMACENAMIENTO

1. Almacenamiento del cable.



1. Almacenamiento accesorios.



PARA REEMPLAZAR LA BOLSA DE POLVO

IMPORTANTE

Si el depósito de polvo esta lleno, vaciarlo inmediatamente.



1. Liberar la traba para abrir la carcasa.



2. Vaciar el depósito de polvo.



3. Colocar nuevamente la carcasa y trabar nuevamente.

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA

Cuando los filtros estan cubiertos con polvo o la succión disminuye de forma considerable, limpiar los filtros inmediatamente, para mejorar la eficiencia de trabajo y extender la vida util de la aspiradora. Nunca utilizar la máquina sin filtros.



1. Arrancar la malla que está alrededor del filtro HEPA.



2. Girar la perilla de traba hacia la izquierda y retirar los filtros.



3. Limpiar cuidadosamente.



4. Secar por ventilación.



5. Colocar nuevamente el filtro.

CABLE DE EXTENSIÓN

» Reemplace los cables dañados inmediatamente. El uso de cables dañados puede dar descargas eléctricas, quemar o electrocutar.

» Si es necesario un cable de extensión, debe ser usado un cable con el tamaño adecuado de los conductores. La tabla muestra el tamaño correcto para usar, dependiendo en la longitud del cable y el rango de amperaje especificado en la etiqueta de identificación de la máquina. Si está en duda, use el rango próximo más grande. Siempre use cables de extensión listados en UL y CSA.

TAMAÑOS RECOMENDADOS DE CABLES DE EXTENSIÓN

	Rango de amperaje	Longitud del cable			
		50ft	**15m**	**100ft**	**30m**
220V	3~6	18 AWG	2,00mm²	16 AWG	2,5mm²
	6~8	16 AWG	2,5mm²	14 AWG	3,00mm²
	8~11	14 AWG	3,00mm²	12 AWG	4,00mm²

IMPORTADO POR:

Please remember to put here
the importer informatio
of every order

DESPIECE


01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

LISTADO DE PARTES

Ítem	Código/Code	Descripción	Description
1	A870R1001	4*16 TORNILLO	4*16 SCREW
2	A870R1002	MANGO	HANDLE
3	A870R1003	INTERRUPTOR	SWITCH
4	A870R1004	CUBIERTA SUPERIOR	TOP COVER
5	A870R1005	4*16 TORNILLO	4*16 SCREW
6	A870R1006	CUBIERTA DEL MOTOR	MOTOR COVER
7	A870R1007	BLOQUE INFERIOR	BOTTOM BLOCK
8	A870R1008	TORNILLO 3*12	3*12 SCREW
9	A870R1009	SOPORTE DEL CABLE	CABLE HOLDER
10	A870R1010	SECCIÓN INFERIOR	BOTTOM SECTION
11	A870R1011	4*16 TORNILLO	4*16 SCREW
12	A870R1012	ANILLO DE SELLADO PARA MOTOR	SEALING RING FOR MOTOR
13	A870R1013	MOTOR	MOTOR
14	A870R1014	BASE PARA VALVULA DE SEGURIDAD	BASE FOR SAFETY VALVE
15	A870R1015	VÁLVULA DE SEGURIDAD	SAFETY VALVE
16	A870R1016	ASIENTO DEL FILTRO ZN1801	ZN1801 FILTER SEAT
17	A870R1017	4*16 TORNILLO	4*16 SCREW
18	A870R1018	FILTRO DE ESPONJA	SPONGE FILTER
19	A870R1019	ANILLO	RING
20	A870R1020	TORNILLO 3*12	3*12 SCREW
21	A870R1021	ANILLO DE SELLADO	SEALING RING
22	A870R1022	BARRA DE EMPUJE	PUSH ROD
23	A870R1023	RESORTE	SPRING
24	A870R1024	TANQUE	TANK
25	A870R1025	REMACHE	RIVET
26	A870R1026	PERNO	PIN
27	A870R1027	SILLA DE BROCHE	BUCKLE SEAT
28	A870R1028	JUNTA	GASKET
29	A870R1029	BROCHE	BUCKLE
30	A870R1030	PERNO LARGO	LONG PIN
31	A870R1031	CONECTOR DE BROCHE	BUCKLE CONNECTOR
32	A870R1032	ASIENTO DE LA BARRA DE EMPUJE	PUSH ROD SEAT
33	A870R1033	4*16 TORNILLO	4*16 SCREW
34	A870R1034	TITULAR DE LA MANGUERA DE DRENAJE	DRAIN HOSE HOLDER
35	A870R1035	4*16 TORNILLO	4*16 SCREW
36	A870R1036	TUERCA	NUT
37	A870R1037	JUNTA	GASKET
38	A870R1038	JUNTA DOBLADA	BENT JOINT
39	A870R1039	BROCHE DE METAL	METAL BUCKLE
40	A870R1040	SEGURO	LOCK
41	A870R1041	JUNTA	GASKET
42	A870R1042	TORNILLO 3*12	3*12 SCREW
43	A870R1043	BASE	BASE
44	A870R1044	RUEDA DIRECCIONAL	DIRECTIONAL WHEEL
45	A870R1045	BARRA DE METAL	METAL ROD
46	A870R1046	RESORTE	SPRING
47	A870R1047	CUBIERTA	COVER
48	A870R1048	5*30 TORNILLO	5*30 SCREW
49	A870R1049	RUEDA UNIVERSAL	UNIVERSAL WHEEL
50	A870R1050	CUBIERTA DE MANGUERA DE DRENAJE	DRAIN HOSE COVER
51	A870R1051	CABESTRILLO DE MANGUERA DE DRENAJE	DRAIN HOSE SLING
52	A870R1052	MANGUERA DE DRENAJE	DRAIN HOSE
53	A870R1053	CAPACIDAD	CAPACITANCE
54	A870R1054	INDUCTANCIA	INDUCTANCE
55	A870R1055	CABLE	CABLE

LISTADO DE PARTES

Ítem	Código/Code	Descripción	Description
56	A870R1056	4*16 TORNILLO	4*16 SCREW
57	A870R1057	SELLO PARA ENTRADA DE AIRE	SEAL FOR AIR INLET
58	A870R1058	ASIENTO DE ENTRADA DE AIRE	AIR INLET SEAT
59	A870R1059	CONECTOR DE MANGUERA 1	HOSE CONNECTOR 1
60	A870R1060	38ø CONECTOR MANGUERA 2	ø38 HOSE CONNECTOR 2
61	A870R1061	38ø MANGUERA	ø38 HOSE
62	A870R1062	CONECTOR MANGUERA 3	HOSE CONNECTOR 3
63	A870R1063	TUBOS DE EXTENSIÓN	EXTENTION TUBES
64	A870R1064	CEPILLO HUMEDAD Y SECO	WET & DRY BRUSH
65	A870R1065	BOQUILLA DE SERVICIO	CREVICE NOZZLE
66	A870R1066	BOLSA DE POLVO	DUST BAG

NOTAS

NOTAS

NOTAS

Gladiator
PRO